

ヘッドレスでラズパイをセットアップ

ソースは

- ・ WiFi の設定 <https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/wireless/headless.md>
- ・ ssh の設定 <https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/ssh/README.md>

要は ,

- ・ img を書き込んだ SD カードを用意する
- ・ SD カードにできた /boot に wpa_supplicant.conf を用意する

```
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=JP
network={
  ssid="<Name of your wireless LAN>"
  psk="<Password for your wireless LAN>"
}
```

- ・ SD カードの /boot に ssh という名前のファイルをおく

でいい .

割り当てられた IP アドレスは DHCP サーバの情報を眺めるなどして調べる .
HDMI ディスプレイとキーボードがなくてもセットアップできて便利 .