

exLeaf

久しぶりに exLeaf で遊ぼうとしたら、
書き込みで手間取ってしまったのでメモ。

- ・ AE-FT2232 との接続
 - ・ JP1 はショート (USB 電源で駆動する)
 - ・ JP2-A,B はオープン (IO 電圧は外部から供給)
 - ・ VCCIOA - VCC
 - ・ GND - GND
 - ・ AD0 - TCK
 - ・ AD1 - TDI
 - ・ AD2 - TDO
 - ・ AD3 - TMS
- ・ Programmer の設定
 - ・ ケーブルは HW-USB-2B(FTDI)
 - ・ Detect Cable では、Dual RS232A Location 0001 を選ぶ (FTUSB-1 だった)
- ・ JTAG チェインの検出
 - ・ LCMXO3LF-4300E が選択される。が、これは判定できてないだけ
 - ・ LAMXO3LF-4300E というのを選ばないとダメ